

COOKTOP DE INDUÇÃO PORTÁTIL

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ANTES DE USAR, POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO.
A GARANTIA É DE 1 ANO

PARÂMETRO TÉCNICO

Modelo	SOU-IND101
Tensão nominal	220-240V/127V
Potência nominal	2000/700 watts
Frequência nominal	50/60 Hz
Tamanho (milímetro)	340×400×67

CUIDADOS

Para evitar qualquer perigo, cumpra rigorosamente as instruções ao operar o equipamento. O aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e só pode ser instalado e acionado de acordo com este manual do utilizador. Não toque na zona de aquecimento durante ou após a operação.

1. Coloque o equipamento na superfície plana, por favor, mantenha o lado e a parte de trás do equipamento a mais de 10 cm de distância de outros objetos.
2. Por favor, pare de usar este produto se o cabo de alimentação estiver quebrado, o cliente deve trazer este produto para o CS center para reparo.
3. Não despeje água no corpo da máquina ou lave diretamente com água para evitar choques elétricos.
4. Não utilize este equipamento sob o ambiente de alta temperatura. Caso contrário, o equipamento pode parar de funcionar.
5. Não opere o equipamento nas superfícies quentes, placas de ferro ou fogões.
6. Não aqueça o equipamento com a panela vazia para evitar mau funcionamento e danos da placa cerâmica.
7. Abra a lata do alimento ou a embalagem de alimentos selados antes de aquecer neste equipamento.
8. Por favor, não coloque metal ou objetos inflamáveis entre a panela e o prato.
9. Desligue o equipamento da tomada após cada utilização.
10. Não toque na placa quente depois de cozinhar. Aguarde o equipamento durante 5 minutos antes de limpar.
11. Por favor, não insira / coloque algo no corpo do equipamento para evitar mau funcionamento.
12. Mantenha esta unidade fora do alcance das crianças.
13. Pare de usar e desconecte esta unidade se a placa estiver quebrada, traga esta unidade para o nosso centro CS para reparo.
14. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
15. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
16. Aviso: Se a superfície da mesa vitrocerâmica estiver quebrada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.

17. Objetos metálicos, como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados sobre a superfície da placa, uma vez que pode ficar quentes.
18. O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou um sistema de controle remoto
19. AVISO: cozinhar de forma autônoma em um cooktop com gordura ou óleo pode ser perigoso e pode resultar em incêndio. NUNCA tente apagar o fogo com água, desligue primeiramente o aparelho e, em seguida, tente cobrir a chama, por exemplo, com uma tampa ou um cobertor a prova de fogo.
20. O processo de cozinhar tem que ser supervisionado. Um processo de cozimento tem de ser supervisionado continuamente.
21. AVISO: Perigo de incêndio: não guarde itens nas superfícies do seu cooktop.
22. AVISO: O aparelho e suas partes acessíveis aquecem durante o uso.
23. Cuidados devem ser tomados para evitar que zonas de aquecimento sejam tocados.
24. Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado

PANELAS APROPRIADAS

Exigência de material de panela: Fundo ferromagnético ou de ferro.

Exigência de tamanho da panela: Fundo plano com diâmetro de 12cm a 26cm.



Panela de
aço inoxidável



Bandeja de
ferro



Panela magnética
de aço inoxidável



Panela magnética
de ferro inoxidável



Panela de
ferro

INSTRUÇÕES

Depois de inserir o plugue na tomada, haverá um som de "bipe" e o indicador acima da tecla [On/Off], indicando que o aparelho está em conexão com uma fonte de energia, conhecido como modo de espera, ao mesmo tempo, o visor e as luzes de controle são ativados em breve para que possam ser verificados quanto ao bom funcionamento. Coloque uma panela adequada no centro da zona de cozimento. O ecrã mostra [ON] e quando pressionado [ON/OFF], o aparelho passa para a seleção do nível de energia e o indicador acima de [On/Off] permanece aceso. Pressione as teclas da função de energia para iniciar a operação. Pare a operação e mude para o modo de espera pressionando a tecla [On/Off] após o cozimento. Senão houver operação dentro de 30 segundos, o cooktop será desligado automaticamente.

SELEÇÃO DE ENERGIA

Pressione a tecla [POWER] ou gire o botão, o indicador de [POWER] acende e a tela mostrará [P 5] representando que o nível de energia padrão é 5. Ele pode ser ajustado pressionando a tecla [power] ou gire o botão para definir o nível de potência desejado. Existem 9 níveis de potência no total (P1, P 2, P3 são 1100W de aquecimento interrompido; P4 a P9 são aquecimento contínuo como abaixo da potência: P4-1100W; P5-1300W; P6-1400W; P7-1600W ; P8-1800W ; P9-2000W). Para interromper o aquecimento da máquina, pressione a tecla [On/Off] para interromper a operação.

CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR

Pressione a tecla [Timer] e o indicador de [Timer] acende, a tela mostrará [0 0] e continuará piscando. Ele pode ser ajustado girando o botão para definir o temporizador desejado de 0 a 99mins.

CONFIGURAÇÃO DE BLOQUEIO

Pressione o [Travar], o indicador de [Travar] acende, a tela mostrará [Loc].

Exceto a tecla [Off], todos os botões estão bloqueados. Para cancelar esta função, o usuário pode pressionar a tecla [Lock] e segurar 2 segundos para desbloquear.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

SINTOMAS	ITENS DE CHECK-UP	SOLUÇÃO
Inserir o plugue, mas o indicador de energia não está brilhante.	• Verifique se o plugue está inserido com força. • Verifique se o cabo de alimentação estão ligados corretamente. • Verifique a fonte de alimentação.	Entre em contato com a Sou Energy.
Não aquece depois de ligar o aparelho, a campainha está a apitar.	• Verifique se há alguma panela no prato. • Verifique se a panela está no centro do prato. • Verifique se a panela é adequada.	Entre em contato com a Sou Energy.
De repente, ele para de aquecer quando está funcionando.	• A temperatura ambiente é muito alta. • A entrada de ar ou ventilação estava congestionada. • Verifique se não há operação dentro de 2 horas.	• Removê-lo para o local de temperatura mais amena. Faça com que a entrada de ar e a ventilação sejam ambas aceleradas. • Fenômeno normal. • Seria a erradicação da temperatura interna. Ajuste pelo aparelho se o ventilador estiver funcionando normalmente, por favor, tente novamente depois de alguns minutos.
Códigos de erro.	E0. nenhuma panela no prato, ou o material da panela não está correto; E1. A tensão é inferior a 86 V (+5 V); E2. A tensão é superior a 280 V (+5 V); E3. Sensor de temperatura da placa não funciona; E4. Sensor IGBT (interno) não funciona; E5. A temperatura da placa é muito alta; E6. A temperatura IGBT	• Use uma panela adequada; • Verifique a tensão; • Enviar para o centro de atendimento para verificação; • Enviar para a Sou Energy para verificação; • Quando esfriar, funcionará novamente; • Verifique se tanto o interior quanto o exterior da saída de ar não está bloqueada

Observação: Para ser seguro, se o cabo de alimentação tiver sido danificado, envie-o para assistência.

MANUTENÇÃO

1. Limpe a placa e o painel de controle

- Leve sujeira: Limpe com um pano macio molhado.
- Para evitar deformações ou rachaduras, não use produtos de limpeza de benzina, mais finos ou líquidos.
- O pano químico pode causar a mudança de cor ou do equipamento.
- Não lave este equipamento com máquina de lavar louça ou secador de louça.

2. Limpando mancha de óleo

- Use um pano com detergente neutro, em seguida limpe o equipamento novamente com pano molhado limpo.
- Não lave com água diretamente para evitar choques elétricos e danos.

3. Limpe o corpo

- Use pano seco e limpo.
- Limpe a poeira na entrada e saída de ar com escova macia ou aspirador de pó.

4. Verifique o cabo de alimentação e a tomada

- Desligue o equipamento.
- Verifique a conexão entre o cabo de alimentação e a tomada antes de usá-la por segurança.



www.souenergy.com.br